



Marca	Modello Auto	Modello Bullock	Nota montaggio
ALFAROMEO 146			
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
ALFAROMEO 147			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Excellence: testina da 50mm allungata al massimo chiude bene 1° scatto. Aero: modello H chiude bene.
	Absolute	Universale	
ALFAROMEO 155			
	Defender	Universale	
ALFAROMEO 156			
	Defender	Universale	
ALFAROMEO 159			
	Defender	Universale	Non ci sono Bullock Excellence compatibili.
ALFAROMEO 164			
	Defender	Universale	
ALFAROMEO 166			
	Defender	Universale	
ALFAROMEO 75			
	Defender	Universale	
ALFAROMEO CROSSWAGON			
	Defender	Universale	
ALFAROMEO GIULIA DAL '16			
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm chiude molto bene 2°scatto, con la pedaliera sportiva applicazione è più laboriosa.
	Absolute	Universale	
ALFAROMEO GIULIETTA DAL '10			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Inserire il Bullock inclinandolo a destra con una leggera pressione si ottiene il 2° scatto
	Absolute	Universale	
ALFAROMEО	GT DAL '04		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Chiude bene fino al 2° scatto. Il pedale della frizione è completamente bloccato e inutilizzabile. Il pedale del freno ha un breve movimento. (In commercio da gennaio 2004)
ALFAROMEО	GTV		
	Defender	Universale	
ALFAROMEО	MITO		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Stessa pedaliera della Grande Punto, chiude bene 2° scatto. Non ci sono particolari accorgimenti.
ALFAROMEО	SPIDER fino al '07		
	Defender	Universale	
AUDI	A1 DAL '10		Anche Sportback. Restyling nel 2015 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm allungata di 15mm chiude bene 2° scatto.
AUDI	A2		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Pedale frizione in plastica. L'antifurto si posiziona tra i pedali senza nessuna difficoltà, una volta che viene centrato tra le leve con una leggera pressione questo si chiude fino al 2° scatto. (In commercio da Luglio 2000)
AUDI	A3 1°SERIE DAL '96 AL '03		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	L'antifurto si posiziona tra i pedali senza nessuna difficoltà, una volta che viene centrato tra le leve con una leggera pressione questo si chiude fino al 2° scatto.
	Absolute	Universale	
AUDI	A3 2°SERIE DAL '03 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	L'antifurto si posiziona tra i pedali senza nessuna difficoltà, una volta che viene centrato tra le leve con una leggera pressione questo si chiude fino al 2° scatto.
	Absolute	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
-------	--------------	----------------	----------------

AUDI	A3 3°SERIE DAL '12		Anche Sportback
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	testina da 75mm allungata di 5mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	

AUDI	A4		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	testina da 75mm allungata di 5mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	

AUDI				A4 cabrio			
		Defender	Universale				
		Excellence	X OPPURE L				

AUDI		A5	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

AUDI A6 3°SERIE DAL '04 AL '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

AUDI A6 4°SERIE DAL '11			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

AUDI Q3			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	testina da 100mm chiude molto bene 2° scatto

AUDI		Q5	
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Pedaliera uguale all'Audi A4, chiude bene 2° scatto.

AUDI				TT 1°SERIE DAL '98 AL '06		Anche Roadster	
		Defender		Universale			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X OPPURE M	Autore: TT Roadster: Pedale della frizione in plastica. L'antifurto si posiziona tra i pedali senza nessuna difficoltà. Una volta che viene centrato tra le leve con una leggera pressione questo si chiude fino al 2° scatto.(Roadster: In commercio da Ottobre 1999)

AUDI	TT 2°SERIE DAL dal '06 AL '14	Anche Roadster
	Defender	Universale
	Excellence	X OPPURE M

BMW	330d 2012
	Defender
	Excellence
	Absolute

BMW	520d 2012
	Defender
	Excellence

BMW	SERIE 1 1°SERIE DAL '04 AL '13
	Defender
	Excellence

BMW	SERIE 1 2°SERIE DAL '11
	Defender
	Excellence
	Absolute

BMW	SERIE 2
	Defender
	Excellence
	Absolute

BMW	SERIE 2 ACTIVE TOURER
	Defender
	Excellence
	Absolute

BMW	SERIE 2 GRAN TOURER
	Defender
	Excellence

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Absolute	Universale	SI CONSIGLIA DI RUOTARE DI 180° IL VOLANTE PER L'ISTALLAZIONE
BMW SERIE 3			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	Pedale della frizione in plastica. Allungando il braccetto di circa 1,5 cm blocca bene. Excellence:Posizionare il bullock leggermente sulla sinistra (non al centro delle leve) a causa della forma dei pedali.
BMW SERIE 3 coup			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
BMW SERIE 3 SW			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
BMW SERIE 5			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
BMW X1 1°SERIE DAL '09 AL '15			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
	Absolute	Universale	
BMW X1 2°SERIE DAL '15			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm, chiude bene 2° scatto. Applicarlo da destra. Stesso pianale della Bmw serie 2 Active Tourer
	Absolute	Universale	
BMW X3			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Posizionare il bullock leggermente sulla sinistra (non al centro delle leve) a causa della forma dei pedali.Pedale della frizione in plastica. Allungando il braccetto di circa 1,5 cm blocca bene.
BMW X5			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	Allungando il braccetto di pochi mm. blocca perfettamente.

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
BMW Z3			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	Testina da 75mm,allungato chiude fino al 2° scatto. Le palle non toccano terra per 10-15 mm. Frizione in plastica e freno in tubolare ovale di ferro 10 x 20 circa. Il bullock non si muove.
BMW Z4			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	va bene anche sia il modello E che L, allungati di 10 mm, bloccano bene al 1°scatto (L va messo leggermente a sinistra, E va installato con precisione ma comunque in modo agevole) (in commercio da marzo 2003)
CHEVROLET AVEO dal 2011			
	Defender	Universale	
CHEVROLET AVEO fino al 2011			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
CHEVROLET CAPTIVA DAL '06			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Testina da 50mm, allungata di 5mm chiude bene 2° scatto. Si consiglia di installarlo appena sopra i pedali
CHEVROLET CRUZE			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
CHEVROLET KALOS			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
CHEVROLET LANOS			
	Defender	Universale	
CHEVROLET MATIZ 1°SERIE DAL '98 AL '07			
	Defender	Universale	
CHEVROLET MATIZ 2°SERIE DAL '05			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
-------	--------------	----------------	----------------

CHEVROLET	NUBIRA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	

CHEVROLET	ORLANDO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

CHEVROLET	SPARK		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

CHEVROLET	TACUMA		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	

CHEVROLET	TRAX		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Testina da 50mm, allungata di 3mm chiude molto bene 2° scatto

CHRYSLER	PT CRUISER		
	Defender	Universale	

CHRYSLER	SEBRING		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	

CHRYSLER	VOYAGER fino al '01		
	Defender	Universale	

CITROEN	AX		
	Defender	Universale	

CITROEN	BERLINGO		
	Defender	Universale	

CITROEN	C1 1°SERIE DAL '05 AL '13		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	K	
CITROEN C1 2°SERIE DAL '14			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm chiude bene 2°scatto, dopo l'istallazione il Bullock si posizionerà appena sopra i pedali. Va bene anche il modello Z con la testina allungata al massimo
CITROEN C2			
	Defender	Universale	
CITROEN C3 1°SERIE DAL '02 AL'10			
	Defender	Universale	
CITROEN C3 2°SERIE DAL '09			
	Defender	Universale	
CITROEN C3 PICASSO DAL '10			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Utilizzare testina da 50mm, chiude bene 1° scatto. Con una leggera pressione chiude 2° scatto. Va bene anche il modello C oppure J con testina da 75mm 1° scatto Restyling nel 2013 la pedaliera è rimasta la stessa
CITROEN C3 PLURIEL			
	Defender	Universale	
CITROEN C4 AIR CROSS			
	Defender	Universale	
CITROEN C4 1°SERIE DAL '04 AL '10			
	Defender	Universale	Nessun Excellence. Pedali sfasati, leva della frizione in plastica di grosso spessore e curvilinea. L'inserimento di Bullock fra i pedali è difficoltoso e nessun modello riesce a chiudersi sui pedali.
	Absolute	Universale	
CITROEN C4 2°SERIE DAL '10			
	Defender	Universale	
CITROEN C4 CACTUS			
	Defender	Universale	
	Excellence	W	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
CITROEN	C4 PICASSO 1°SERIE DAL '06 AL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
CITROEN	C4 PICASSO 2°SERIE DAL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 10/2013, modello X testina da 100mm allungare al massimo chiude bene 1° scatto.
CITROEN	C5		
	Defender	Universale	
CITROEN	C5 SW		
	Defender	Universale	
CITROEN	DS3		
	Defender	Universale	
CITROEN	DS4		
	Defender	Universale	
CITROEN	JUMPY 1°SERIE DAL '97 AL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Va bene anche il modello S.L'inserimento non è difficoltoso e si chiude fino al 1°scatto anche se sul pedale della frizione è presente una molla che impedisce di chiudere l'antifurto fino al 2° scatto.
CITROEN	JUMPY 2°SERIE DAL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm, applicare lateralmente da destra.Chiude bene 2° scatto.Va bene anche il modello K con inserimento a coltello.
CITROEN	NEMO DAL '08		
	Defender	Universale	
CITROEN	SAXO		
	Defender	Universale	
CITROEN	XSARA PICASSO		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
DACIA DOKKER			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm Allungata di pochi mm chiude bene 2° scatto
DACIA DUSTER DAL '10			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DACIA LODGY			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
DACIA LOGAN berlina			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
DACIA LOGAN SW			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
DACIA SANDERO 1°SERIE DAL '08 AL '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
DACIA SANDERO 2°SERIE DA '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100 (lunga) chiude bene 1°scatto, non si sfilà.
	Absolute	Universale	Consigliamo l'applicazione su una delle due razze laterali.
DACIA STEPWAY dal 2012			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DAIHATSU CUORE			
	Defender	Universale	
DAIHATSU SIRION			
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
DAIHATSU TERIOS 1°SERIE DAL '97 AL '05			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
DAIHATSU TERIOS 2°SERIE DAL '06 AL '11			
	Defender	Universale	
DODGE CALIBER			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DODGE JOURNEY			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DODGE NITRO			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DR CITY CROSS			
	Defender	Universale	
DR DR5			
	Defender	Universale	
FIAT 124 SPIDER			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Chiude bene 2° scatto. Applicare appena sotto al vano sotto volante.
FIAT 500 ABARTH DAL'08			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Modello W. Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante.
FIAT 500 DAL '07			
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	W OPPURE Y	Modello W. Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante.
	Absolute	Universale	
FIAT 500 L			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 5mm chiude bene 2° scatto.
	Absolute	Universale	
FIAT 500 LIVING			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 5mm chiude bene 2° scatto.
	Absolute	Universale	
FIAT 500 X			
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT BARCHETTA			
	Excellence	X OPPURE L	Pedali in ferro. Durante l'installazione fare attenzione al pedale della frizione (c'e uno "sperone" in ferro) che disturba il montaggio. Bisogna infatti montare l'antifurto dietro lo "sperone". L'antifurto chiude solo al 1° scatto e può accadere che l'aletta di sinistra si posizioni dietro al gommino della frizione.
FIAT BRAVA			
	Defender	Universale	
FIAT BRAVO 1°SERIE DAL '95 AL '01			
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT BRAVO 2°SERIE DAL '07 AL '14			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Excellence:mod. W - Y test 50mm. Inserire il Bullock inclinato da destra chiude bene 1° scatto.
	Absolute	Universale	
FIAT CINQUECENTO DAL '91 AL '98			
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
FIAT	COUPE'		
	Defender	Universale	
FIAT	CROMA 1°SERIE DAL '85 AL '96		
	Defender	Universale	
FIAT	CROMA 2°SERIE DAL '05 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	chiude molto bene al primo scatto con testa media allungata di 10-15 mm
FIAT	DOBLO' 1°SERIE DAL '01 al '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
	Absolute	Universale	
FIAT	DOBLO' 2°SERIE DAL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	
FIAT	DOBLO' CARGO		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	
FIAT	DUCATO 2°SERIE DAL '94 AL '06 Restyling nel '99 e '02 la pedaliera non cambia		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	DUCATO 3°SERIE DAL '06 Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	FIORINO		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	
FIAT	FIORINO COMBI DAL 2010		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	FIORINO FURGONE 3°SERIE		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	FIORINO PERSONE 3°SERIE		
	Defender	Universale	
FIAT	FREEMONT		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
FIAT	GRANDE PUNTO DAL '05 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Chiude bene 2° scatto, si consiglia di allungare la testina di 5mm per un miglior serraggio ai pedali.
	Absolute	Universale	
FIAT	IDEA		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	allungare leggermente la testa corta, blocca bene al 1° scatto. (in commercio da gennaio 2004)
	Absolute	Universale	
FIAT	MAREA		
	Defender	Universale	
FIAT	MULTIPLA		
	Defender	Universale	
FIAT	PALIO prima del '02		
	Defender	Universale	
FIAT	PANDA 1°SERIE DAL '80 AL'03		
	Excellence	K	Consigliamo di entrare a coltello tra i pedali poi ruotare orizzontalmente e premere Si chiuderà fino al 2° scatto. Allungare leggermente la testina per un miglior serraggio dei pedali.
FIAT	PANDA 2°SERIE 4X4		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	PANDA 2°SERIE DAL'03 AL '12		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	PANDA 3°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Modello W. Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante.
FIAT	PUNTO 1°SERIE DAL '93 AL '99		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	PUNTO 2°SERIE DAL '99 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	allungare la testa corta di 8 - 10 mm e applicare appena al di sopra ai gommini (attenzione ad evitare l'interferenza con questi), quasi orizzontalmente. Blocca bene al 2° scatto. (2^ serie in commercio da settembre 1999, restyling giugno 2003) ulteriore restyling 2007 fine produzione 2010
	Absolute	Universale	
FIAT	PUNTO 2012 DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 3mm per un miglior serraggio ai pedali.
	Absolute	Universale	
FIAT	PUNTO EVO DAL '09 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
FIAT	QUBO DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungato di pochi mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	
FIAT	QUBO NITRO		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	K	
FIAT QUBO TRAKKING			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Modello K chiude bene 2° scatto, appoggiare il Bullock appena sotto il vano portavolante.
FIAT SCUDO 1° SERIE DAL '97 AL '07			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Va bene anche il modello S.L'inserimento non è difficoltoso e si chiude fino al 1°scatto anche se sul pedale della frizione è presente una molla che impedisce di chiudere l'antifurto fino al 2° scatto.
FIAT SCUDO 2°SERIE DAL '07			
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm, applicare lateralmente da destra.Chiude bene 2° scatto.Va bene anche il modello K con inserimento a coltello.
	Absolute	Universale	
FIAT SEDICI			
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT SEICENTO			
	Defender	Universale	
FIAT STILO			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
FIAT TEMPRA			
	Defender	Universale	
FIAT TIPO DAL '15			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Inserire il Bullock inclinandolo a destra con una leggera pressione si ottiene il 2° scatto, tenere l'impugnatura appena al di sopra dei pedali.
FIAT ULYSSE 1°SERIE DAL '94 AL '02			
	Defender	Universale	
FIAT ULYSSE 2°SERIE DAL '02 AL '10			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Infilare l'antifurto di taglio e girarlo. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante. Chiude bene tutto e anche senza gommini non si sfilano. Anche se chiuso al 1 scatto non si sfilano.

FORD	B-MAX		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	In commercio dal 10/2012 testina media da 75mm allungata di 3mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	

FORD	C-MAX 1°SERIE DAL '03 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare di pochi mm la testina da 50mm chiude molto bene 2°scatto. Restyling del 2015, la pedaliera non è cambiata.
	Absolute	Universale	si consiglia installazione con il volante rovesciato

FORD	C-MAX 2°SERIE DAL '10 AL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare di pochi mm la testina da 50mm chiude molto bene 2°scatto.
	Absolute	Universale	

FORD	C-MAX 3°SERIE DAL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare di pochi mm la testina da 50mm chiude molto bene 2°scatto.
	Absolute	Universale	

FORD	ECO SPORT		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm chiude bene 2° scatto.
	Absolute	Universale	

FORD	FIESTA 4°SERIE DAL '96 AL '02		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

FORD	FIESTA 5°SERIE DAL '02 AL '08		
	Defender	Universale	

FORD	FIESTA 6°SERIE DAL '08		Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X OPPURE M	In commercio dal 2008 restyling nel 2013.Utilizzare testina da 75mm. Si consiglia di allungare la testina di 15mm per un miglior ancoraggio.Va bene anche la testina da 100mm, ma si applica con più fatica. Restyling del 2013 la pedaliera non cambia
	Absolute	Universale	
FORD FOCUS 1°SERIE DAL '98 AL '04			
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FORD FOCUS 2°SERIE DAL '04 AL '10			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare la testina da 50mm di circa 5 mm per avere un bloccaggio corretto. Applicazione semplice, blocca al 2°scatto senza problemi (leve distanti, pedali piccoli). (in commercio dal gennaio 2005)
	Absolute	Universale	
FORD FOCUS 3°SERIE DAL '11			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare di pochi mm la testina da 50mm chiude molto bene 2°scatto. In commercio dal 2011 restyling nel 2014 la pedaliera non cambia
	Absolute	Universale	si consiglia installzione con il volante rovesciato
FORD FUSION			
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FORD GALAXY 1°SERIE DAL '95 AL '06			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Pedale frizione in plastica, pedale freno in ferro. Il mod. M si posiziona tra i pedali senza grosse difficoltà. Assicurarsi che sia centrato tra i pedali e premere sul manico; l'antifurto si chiuderà fino al 2° scatto senza problemi
FORD GALAXY 2°SERIE DAL '06 AL '15			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Pedale frizione in plastica, pedale freno in ferro. Il mod. X si posiziona tra i pedali senza grosse difficoltà. Assicurarsi che sia centrato tra i pedali e premere sul manico; l'antifurto si chiuderà fino al 2° scatto senza problemi.
FORD KA 1°SERIE DAL '96 AL '08			
	Defender	Universale	
FORD KA 2°SERIE DAL '08 AL '15			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Modello W. Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante. Va bene anche il modello J testina da 50mm chiude bene 1° scatto
	Absolute	Universale	
FORD KUGA 1°SERIE DAL '08 AL '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
FORD KUGA 2°SERIE DAL '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm chiude bene 2° scatto
FORD MONDEO 2°SERIE DAL '00 AL '07			
	Defender	Universale	Allungato quanto basta chiude bene 2° scatto
FORD MONDEO 3°SERIE DAL '07 AL '14			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
FORD PUMA			
	Defender	Universale	
FORD RANGER			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
FORD S-MAX			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
FORD TOURNEO			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	In commercio dal 10/2012 modello X oppure M testina da 75mm allungata di 3mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	
FORD TRANSIT 6°SERIE DAL '00 AL '06			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100 allungata di 3mm chiude bene 1° scatto.
	Absolute	Universale	
FORD TRANSIT 8° SERIE DAL '14			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100 allungata di 10mm chiude bene 2° scatto
HONDA ACCORD			
	Defender	Universale	
HONDA CIVIC 7°SERIE DAL '01 AL '05			
	Defender	Universale	
HONDA CIVIC 8°SERIE DAL '06 AL '11			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Testina da 50mm. L'antifurto chiude tutto fino al 2° scatto, blocca bene senza problemi di montaggio.
HONDA CIVIC 9°SERIE DAL '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
HONDA CRV 2°SERIE DAL '02 AL '07			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Chiude bene fino al 2° scatto, lascia 1 - 2 cm. di gioco. Allungato quanto basta blocca bene, senza gommini non si sfilà.
HONDA CRV 3°SERIE DAL '07 AL '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
HONDA CRV 4°SERIE DAL '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Chiude bene 2° scatto, va bene anche modello X testina da 65mm chiude 1° scatto
HONDA FR-V			
	Defender	Universale	
HONDA HR-V			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
HONDA	JAZZ dal 2008		
	Defender	Universale	
HONDA	LOGO		
	Defender	Universale	
HONDA	STREAM		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
HYUNDAI	ACCENT		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
HYUNDAI	ATOS		
	Defender	Universale	
HYUNDAI	COUPE'		
	Defender	Universale	
HYUNDAI	ELANTRA		
	Defender	Universale	
HYUNDAI	GALLOPER		
	Defender	Universale	
HYUNDAI	GETZ		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
HYUNDAI	H 1 (FURGONE)		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
HYUNDAI	I10 1°SERIE DAL '07 AL '13		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
HYUNDAI I10 2°SERIE DAL '14			
	Defender	Universale	
HYUNDAI I20 1°SERIE DAL '08 AL '14 Resyling del 2012 la pedaliera non cambia			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
HYUNDAI I20 2°SERIE DAL '14			
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	si consiglia installazione con il volante rovesciato
HYUNDAI I30 1°SERIE DAL '07 AL '12			
	Defender	Universale	
HYUNDAI I30 2°SERIE DAL '11			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	2° serie In commercio dal 2012 allungare di 1 cm la testina da 75mm (media) 1° scatto
HYUNDAI IX20 DAL '10			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	In commercio dal 2010 modello X chiude senza particolari problemi test.75mm
HYUNDAI IX35 DAL '09 AL '15			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100mm, si consiglia di svitare la testina ruotarla di 180° e riavvitare fino a fine corsa. Inclinare a destra in fase di applicazione, chiude bene 1°scatto.
	Absolute	Universale	
HYUNDAI LANTRA			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
HYUNDAI MATRIX			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
HYUNDAI SANTA FE			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
HYUNDAI	SONICA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
HYUNDAI	TERRACAN		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
HYUNDAI	TRAJET		
	Defender	Universale	
HYUNDAI	TUCSON DAL '04 AL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
HYUNDAI	TUCSON DAL '16		
	Defender	Universale	
JAGUAR	S-TYPE		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
JAGUAR	XJ		
	Defender	Universale	
JAGUAR	X-TYPE		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
JEEP	CHEROKEE DAL 2014		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	
JEEP	CHEROKEE prima del '01		
	Defender	Universale	
JEEP	COMPASS		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
JEEP GRAND CHEROKEE CRD			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
JEEP PATRIOT			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
JEEP RENEGADE DAL '15			
	Defender	Universale	
JEEP WRANGLER			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
KIA CARENS 2°SERIE DAL'03 AL '08			
	Defender	Universale	
KIA CARENS 4°SERIE DAL'13			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare di 5mm la testina da 75mm chiude bene 2° scatto. Si consiglia di applicare con una leggera inclinazione a destra
KIA CARNIVAL			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
KIA CEE'D 1°SERIE DAL '06 AL '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
KIA CEE'D 2°SERIE DAL '12			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
KIA CERATO DAL '03 AL '09			
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
KIA PICANTO 1°SERIE DAL '04 AL '11			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
KIA PICANTO 2°SERIE DAL'11			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
KIA RIO 1°SERIE DAL '00 AL '05			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Il mod. E è ok sia per Rio (4 porte) sia per Rio (5 porte) (5 porte in commercio da novembre 2000; restyling febbraio 2003; 4 porte da aprile 2003)
KIA RIO 2°SERIE DAL '05 AL '11			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
KIA RIO 3°SERIE DAL '11			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2011 modello X testina da 65mm inserire lateralmente si ottiene chiusura 1° scatto
KIA SORENTO 1°SERIE DAL '02 AL '09			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Blocca bene al 2° scatto. Per il montaggio si consiglia di appoggiarlo al vano sotto il volante. Facile installazione (Im commercio da luglio 2002)
KIA SORENTO 2°SERIE DAL '09 AL '14			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
KIA SOUL 1°SERIE DAL '08 AL '14			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
KIA SOUL 2°SERIE DAL '14			
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	K	Allungare la testina di 5mm, chiude bene 2° scatto. Va bene anche il modello J con la testina da 75mm disassata, chiude 1° scatto
KIA	SPORTAGE 1°SERIE DAL '93 AL '02		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
KIA	SPORTAGE 2°SERIE DAL '04 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Blocca bene al 1° scatto, nessun accorgimento particolare per il montaggio (In commercio da novembre 2004)
KIA	SPORTAGE 3°SERIE DAL '10 AL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2010. Mod X Testina da 100mm, chiude bene 1° scatto, con una leggera pressione si ottiene il 2° scatto.. Si consiglia inserimento da destra.
	Absolute	Universale	
KIA	SPORTAGE 4°SERIE DAL '16		
	Defender	Universale	Non ci sono Excellence compatibili
KIA	VENGA DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	In commercio dal 2010 modello X chiude senza particolari problemi test.75mm
LADA	NIVA		
	Defender	Universale	
LANCIA	DEDRA		
	Defender	Universale	
LANCIA	DELTA 2°SERIE DAL '93 AL '99		
	Defender	Universale	
LANCIA	DELTA 3°SERIE DAL '08 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Inserire il Bullock inclinandolo a destra con una leggera pressione si ottiene il 2° scatto
	Absolute	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
LANCIA	K		
	Defender	Universale	
LANCIA	LYBRA DAL '98 AL '05		
	Defender	Universale	
LANCIA	MUSA		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Blocca bene al primo scatto, testa corta (50mm) allungata di circa 5 mm. Nessun accorgimento particolare per il montaggio (in commercio da settembre 2004)
LANCIA	PHEDRA		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
LANCIA	Y		
	Defender	Universale	
LANCIA	Y10		
	Defender	Universale	
LANCIA	YPSILON 1°SERIE DAL '03 AL '13		Restyling nel 2006 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Modello W testina da 50mm allungata di 10mm chiude bene 1° scatto
	Absolute	Universale	
LANCIA	YPSILON 2°SERIE DAL '11		Restyling nel 2015 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante.
	Absolute	Universale	
LANCIA	Z		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
LAND ROVER	DEFENDER		
	Excellence	X	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
LAND ROVER	FREELANDER 1°SERIE DAL '97 AL '06		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
LAND ROVER	FREELANDER 2°SERIE DAL '07 AL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungato di 7mm chiude bene 2° scatto.
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
LEXUS	IS BERLINA		
	Defender	Universale	
LIGIER	JS50		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
MAZDA	CX 3		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
MAZDA	CX 5		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
MAZDA	CX 7		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
MAZDA	MAZDA 121		
	Defender	Universale	
MAZDA	MAZDA 2 1°SERIE DAL '03 AL '07		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
MAZDA	MAZDA 2 2°SERIE DAL '07 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm allungata di 15mm chiude bene 2° scatto
MAZDA	MAZDA 2 3°SERIE DAL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm allungata di 15mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	
MAZDA	MAZDA 3 1°SERIE DAL '03 AL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Blocca bene al 2° scatto, inserimento agevole.(in commercio da gennaio 2004)
MAZDA	MAZDA 3 3°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100, allungata di pochi mm chiude bene 1° scatto
MAZDA	MAZDA 5		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
MAZDA	MAZDA 6 1°SERIE DAL '02 AL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungata la testina da 75 di pochi mm. chiude tutto, blocca bene e senza gommini non si sfilà. Tenere l'impugnatura appoggiata sopra e spingere con forza col palmo della mano sulla serratura facendo attenzione che l'aletta dx inferiore non punti sul gommino. Occorre chiusura totale. S troppo stretto.
MAZDA	MAZDA 6 2°SERIE DAL '08 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
MAZDA	MAZDA 6 3°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare la testina da 100 (lunga) di 8mm, chiude al 1° scatto
MAZDA	MPV 1°SERIE DAL '89 AL '99		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X OPPURE L	
MAZDA			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare la testina da 75 (media) di 10-15 mm. chiude tutto, blocca bene e senza gommini non si sfilà. Appoggiare il manico al sottovolante e premere con forza con il palmo sulla serratura.
MAZDA			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	Chiude tutto e senza gommini non si sfilà. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante e volendo aiutarsi a chiuderlo si può spingere con il piede sulla serratura. S troppo corto
MAZDA			
	Defender	Universale	
MAZDA			
	Excellence	K	Chiude bene 2° scatto. Applicare appena sotto al vano sotto volante.
MAZDA			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
MAZDA			
	Defender	Universale	
MERCEDES			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Per facilitare il montaggio, inserire l'antifurto a coltello tra i pedali da dx a sx e posizionare l'antifurto aperto tra le leve, a questo punto ruotare l'antifurto di circa 45° alzando la pinza dx e in questa posizione incominciare a premere contemporaneamente spingere il manico giallo perso la portiera sx si chiuderà solo al 1° scatto.
	Absolute	Universale	
MERCEDES			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Allungando la testina da 50(corta) di pochi mm il montaggio è semplice e blocca al secondo scatto. Pochi mm di gioco dei pedali. Leva della frizione in plastica con molla di richiamo.(in commercio da settembre 2004)
	Absolute	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
MERCEDES			
	CLASSE A 3°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	In commercio dal 2012 testina da 75mm(lunga) allungata di 10mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	
MERCEDES			
	CLASSE B 1°SERIE DAL '05 AL '11		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Si chiude al secondo scatto. Il bloccaggio è buono. La testina da 50mm va regolata allungandola fino a fine corsa
MERCEDES			
	CLASSE B 2°SERIE DAL '11		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Si chiude al secondo scatto. Il bloccaggio è buono. La testina da 50mm va regolata allungandola fino a fine corsa
	Absolute	Universale	
MERCEDES			
	CLASSE C 2°SERIE DAL '00 AL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	Pedale frizione in plastica. Facile installazione. Chiude solo al 1° scatto.
MERCEDES			
	CLASSE C 3°SERIE DAL '07 AL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Utilizzare testina da 75mm(lunga)chiude bene 2°scatto. Si consiglia di posizionare il Bullock appena sopra i pedali e inserirlo inclinato a destra.
MERCEDES			
	CLASSE CLA DAL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	In commercio dal 2013 testina da 75mm(lunga) allungata di 10mm chiude bene 2° scatto
MERCEDES			
	CLASSE E		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Pedale frizione in plastica. Facile l'installazione. Chiude un po' a fatica (perchè tira su il freno), ma chiude tutto.
MERCEDES			
	CLASSE GLA DAL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	In commercio dal 2013 testina da 75mm(lunga) allungata di 10mm chiude bene 2° scatto

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
MERCEDES	CLASSE M		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	Chiude tutto con molta fatica, ma se chiuso di 1 scatto non si sfilà, nemmeno senza gommini.
MERCEDES	CX - LK		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
MERCEDES	SLK		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
MINI	CLUBMAN DAL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	
MINI	COOPER 1°SERIE DAL '01 AL '07		Restyling nel 2005 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
MINI	COOPER 2°SERIE DAL '07 AL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Chiude bene 2° scatto, si consiglia inserimento laterale da destra.
	Absolute	Universale	
MINI	COOPER 3°SERIE DAL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm, chiude bene 2° scatto. Applicarlo da destra.
MINI	COUNTRYMAN DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	
MINI	ONE 1°SERIE DAL '04 AL '10		Anche Cabrio
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
MINI	ONE 2°SERIE DAL '11		Anche Cabrio
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	
MITSUBISHI	ASX		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
MITSUBISHI	COLT DAL '09		
	Defender	Universale	
MITSUBISHI	ECLIPSE		
	Defender	Universale	
MITSUBISHI	GRANDIS		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
MITSUBISHI	L200		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
MITSUBISHI	LANCER		
	Defender	Universale	
MITSUBISHI	LANCER EVOLUTION		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
MITSUBISHI	OUTLANDER 1°SERIE DAL '03 AL '06		
	Defender	Universale	
MITSUBISHI	OUTLANDER 2°SERIE DAL '07 AL '12	Restyling nel 2010 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
MITSUBISHI	OUTLANDER 3°SERIE DAL '12		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
mitsubishi PAJERO 2°SERIE DAL '91 AL '99			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Occorre posizionarlo a filo dei gommini e appoggiare il manico giallo al vano in plastica sotto il volante e premere con decisione. Si chiuderà fino al 2 scatto.
mitsubishi PAJERO 3°SERIE DAL '99 AL '06			
	Defender	Universale	
mitsubishi PAJERO 4°SERIE DAL '06			
	Defender	Universale	
mitsubishi SPACE RUNNER			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
mitsubishi SPACE STAR DAL '13			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Autore: Allungare la testina di 20mm. Va bene anche il modello J con testina da 75mm disassata 1°scatto
mitsubishi SPACE STAR DAL '98 AL '05			
	Defender	Universale	
mitsubishi SPACE WAGON			
	Defender	Universale	
NISSAN ALMERA TINO			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	L'antifurto allungato q. b. blocca benissimo e di facile installazione
NISSAN JUKE DAL '10			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Modello X testina da 75mm allungata di 5mm chiude bene 2° scatto. In commercio dal 2011
	Absolute	Universale	Si consiglia istallazione con volante rovesciato.
NISSAN MICRA 2°SERIE DAL '92 AL '02			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
NISSAN MICRA 3°SERIE DAL '02 AL '10			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
NISSAN MICRA 4°SERIE DAL '10 Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
	Absolute	Universale	
NISSAN NOTE Restyling nel 2008 la pedaliera non cambia			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	testina da 75mm allungata di 14mm chiude bene 2° scatto.
NISSAN PATROL GR 2°SERIE DAL '98 AL '09 Restyling nel 2005 la pedaliera non cambia			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	Allungato di 25 mm chiude tutto bloccando perfettamente. Senza gommini non si sfilà, facile il montaggio da seduto
NISSAN PIXO			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
NISSAN PRIMERA 2°SERIE DAL '96 AL '02			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	L'antifurto chiude fino al 2° scatto, blocca bene e senza gommini non si sfilà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior serraggio dei pedali.
NISSAN PRIMERA 3°SERIE DAL '02 AL '08			
	Defender	Universale	
NISSAN PULSAR			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina corta allungata di 5mm chiude bene 2°scatto.
NISSAN QUASHQAI 1°SERIE DAL '06 AL '14 Restyling nel 2010 la pedaliera non cambia			
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	Utilizzare testina da 75mm allungata di 15mm chiude un po' a fatica 2° scatto. Piantone dello sterzo fastidioso. In alternativa va bene anche il modello W.
NISSAN QUASHQAI 2°SERIE DAL '14			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Utilizzare testina da 75mm allungata di 15mm chiude un po' a fatica 2° scatto. Piantone dello sterzo fastidioso.
	Absolute	Universale	
NISSAN SERENA			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
NISSAN TERRANO			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	L'antifurto deve essere posizionato tutto a dx tra i pedali, si chiude solo al 1° scatto.
NISSAN TERRANO II			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare l'antifurto di qualche mm e dopo aver sentito il 1° scatto sollevare l'antifurto e premere ulteriormente, facendo attenzione che l'aletta gialla che non punti sul gommino del pedale del freno. Si chiuderà fino al 2° scatto.
NISSAN X-TRAIL			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungato pochi mm. chiude bene tutto.
OPEL ADAM			
	Defender	Universale	In commercio dal 2013. Si consiglia di allungare la testina di 10mm chiude bene 2° scatto.
	Excellence	K	
OPEL AGILA 1°SERIE DAL '00 AL '07			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	L'antifurto chiude bene fino al 2° scatto senza problemi e senza gommini non si sfilà. (In commercio da Maggio 2000)
OPEL AGILA 2°SERIE DAL'08 AL '15			
	Defender	Universale	
OPEL ANTARA			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
OPEL			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Chiude fino al secondo scatto. (2° serie in commercio dal 1998) (Lifting autunno 2001)
OPEL			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Chiude bene al 2° scatto. Consigliare di allungare la testina da 75mm del Bullock di 10 - 15 mm.
OPEL			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare la testina da 75mm di qualche mm chiude bene 1°scatto
OPEL			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm allungata di circa 5mm chiude molto bene 2° scatto.
OPEL			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
OPEL			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
OPEL			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Chiude solo al 1° scatto e forzando si riesce a chiudere fino al 2° scatto.
OPEL			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Il bullock va montato nella parte più bassa della pedaliera subito sopra ai gommini (punto dove le due leve dei pedali sono più ravvicinate tra loro). Si consiglia di tenere l'impugnatura appoggiata al vano sotto volante per ottenere l'ottimale inclinazione. (3° serie in commercio Ottobre 2000)
OPEL			
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	K	Allungare la testina di 5mm chiude bene 2°scatto in commercio dal 2007
	Absolute	Universale	
OPEL CORSA 5°SERIE DAL '15			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 5mm chiude bene 2°scatto in commercio dal 2015.
	Absolute	Universale	
OPEL FRONTERA 1°SERIE DAL '94 AL '99			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	L' antifurto non presenta problemi nel montaggio,deve però essere allungato quanto basta per meglio bloccare le leve dei pedali. Chiudere al 2° scatto.
OPEL FRONTERA 2°SERIE DAL '99 AL '04			
	Defender	Universale	
OPEL INSIGNIA BERLINA			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
OPEL INSIGNIA SW			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
OPEL KARL			
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
OPEL MERIVA 1°SERIE DAL '03 AL '10			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungando di 1 cm la testina da 75mm (media) chiude bene.
OPEL MERIVA 2°SERIE DAL '10 Restyling nel 2011 la pedaliera non cambia			
	Defender	Universale	
OPEL MOKKA			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	In commercio dal 2012 allungando la testina corta di 3mm chiude molto bene 2° scatto.

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
OPEL OMEGA			
	Defender	Universale	
OPEL SIGNUM			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
OPEL TIGRA			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
OPEL TIGRA TWIN TOP			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Chiude bene. Consigliamo di allungare la testina corta di circa 0,8 cm
OPEL VECTRA 2°SERIE DAL '95 AL '02			
	Defender	Universale	
OPEL VECTRA 3°SERIE DAL '02 AL '08			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungato quanto basta chiude tutto. Blocca bene e senza gommini non si sfilà.
OPEL VIVARO			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm, chiude a fatica 1°scatto. Piantone dello sterzo fastidioso.
OPEL ZAFIRA 1°SERIE DAL '99 AL '05			
	Defender	Universale	
OPEL ZAFIRA 2°SERIE DAL '05			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
OPEL ZAFIRA TOURER DAL '11			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare la testina media di 8mm, chiude bene 2° scatto.

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
PEUGEOT 1007			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
PEUGEOT 106			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	L'antifurto si inserisce tra le leve senza problemi. Si chiude al 2° scatto. Consigliamo di posizionare l'antifurto subito sopra i gommini dei pedali. Fuori produzione dal 2003
	Absolute	Universale	
PEUGEOT 107			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	
PEUGEOT 108			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm chiude bene 2° scatto, dopo l'istallazione il Bullock si posizionerà appena sopra i pedali. Va bene anche il modello Z con la testina allungata al massimo.
PEUGEOT 2008 Restyling nel 2016 la pedaliera non cambia			
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm, chiude molto bene 2° scatto. Il prodotto, una volta installato, ha una leggera inclinazione a destra.
PEUGEOT 206			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Si consiglia di allungare la testina da 50mm per migliorare l'installazione.
	Absolute	Universale	
PEUGEOT 206 PLUS			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
PEUGEOT 207 Anche 207 Plus e CC			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Testina da 75mm allungata di 3mm.
	Absolute	Universale	
PEUGEOT 208 DAL '12 Restyling nel 2015 la pedaliera non cambia			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	W	Testina da 75mm allungata di pochi mm, inserire dal basso, chiude molto bene 2° scatto.
	Absolute	Universale	
PEUGEOT	3008	Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Utilizzare testina da 75mm, allungata di 10mm chiude bene 1° scatto
PEUGEOT	306		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
	Absolute	Universale	
PEUGEOT	307		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Allungato di 10 mm blocca bene e chiude tutto. Anche se chiuso solo al 1°scatto rende la stessa sicurezza. versione Berlina in commercio da giugno 2001; versione CC in commercio da gennaio 2004; versione Station in commercio da maggio 2002; versione SW da aprile 2002)
PEUGEOT	308 1°SERIE DAL '07 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	testina da 50mm allungata di 10mm chiude bene 2° scatto. Inserire inclinato a destra
PEUGEOT	308 2°SERIE DAL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare la testina da 100mm, allungata di 3mm chiude bene 2° scatto.
PEUGEOT	4007		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
PEUGEOT	406		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Consigliamo di allungare la testina da 50mm per ottenere un miglior serraggio dei pedali. (in commercio solo versione Coupè)
PEUGEOT	407	Anche 407 Plus e CC	
	Defender	Universale	
PEUGEOT	5008 DAL '09	Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	W	
PEUGEOT	508 DAL '10	Anche SW. Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia.	
	Defender	Universale	
PEUGEOT	607		
	Defender	Universale	
PEUGEOT	807		
	Defender	Universale	
PEUGEOT	BIPPER DAL '07	Anche furgone	
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Testina da 50mm allungata di 10mm chiude bene 2° scatto.
PEUGEOT	EXPERT 1°SERIE DAL '97 AL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Va bene anche il modello S.L'inserimento non è difficoltoso e si chiude fino al 1°scatto anche se sul pedale della frizione è presente una molla che impedisce di chiudere l'antifurto fino al 2° scatto.
PEUGEOT	EXPERT 2°SERIE DAL 07		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm, applicare lateralmente da destra.Chiude bene 2° scatto.Va bene anche il modello K con inserimento a coltello.
PEUGEOT	PARTNER DAL '08	Anche furgone	
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm, allungare di 10/15mm chiude bene 1°scatto. Si condiglia di tenere l'impugnatura appena sotto il vano copri volante
PEUGEOT	RANCH	In commercio dal 1997, restyling gennaio 2003)	
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	Consigliamo di allungare la testina per ottenere un miglior serraggio dei pedali.
PEUGEOT	RCZ DAL '10	Restyling nel 2012 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	W	
PORSCHE	911 CARRERA		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
PORSCHÉ	996 dopo il '99		
	Defender	Universale	
PORSCHÉ	997		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
PORSCHÉ	CAYMAN		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
RENAULT	AVANTIME		
	Defender	Universale	
RENAULT	CAPTUR		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm allungata di 2mm chiude bene 2° scatto
RENAULT	CLIO 2°SERIE DAL '98 AL '12		
	Defender	Universale	
RENAULT	CLIO 3°SERIE DAL '05 AL '13		Restyling nel 2009 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Chiude molto bene. Consigliamo di allungare la testina medi(75mm) di 1,3 cm circa
RENAULT	CLIO 4°SERIE DAL '12		Anche Sporter
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare la testina di 1 cm chiude molto bene 2° scatto
RENAULT	ESPACE 3°SERIE DAL '02 AL '14		
	Defender	Universale	
RENAULT	KADJAR		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare la testina da 100mm, chiude molto bene il 2° scatto
RENAULT	KANGOO 1°SERIE DAL '97 AL'08		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
RENAULT	KANGOO 2°SERIE DAL '08	Anche Gran Kangoo.Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare la testina da 75mm, allungata di 10mm chiude bene 2° scatto.Si consiglia di applicare il Bullock da destra.
RENAULT	KOLEOS		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
RENAULT	LAGUNA 1°SERIE DAL '94 AL '01		
	Defender	Universale	
RENAULT	LAGUNA 2°SERIE DAL '01 AL '07		
	Defender	Universale	Non ci sono Excellence compatibili, pedali troppo distanti.
	Absolute	Universale	
RENAULT	LAGUNA 3°SERIE DAL '07		
	Defender	Universale	Solo Defender e Absolute, non ci sono Excellence compatibili, pedali troppo distanti.
	Absolute	Universale	
RENAULT	MEGANE 1°SERIE DAL '95 AL '03		
	Defender	Universale	
RENAULT	MEGANE 2°SERIE DAL '02 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare la testina da 75mm(media) di 10/15 mm chiude solo al 1° scatto lasciando pochi cm. di pressione ad entrambi i pedali.
RENAULT	MEGANE 3°SERIE DAL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
RENAULT	MEGANE 4°SERIE DAL '16		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm(media) chiude molto bene 2° scatto.
RENAULT	MODUS	Anche Gran Modus	
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X OPPURE M	L'antifurto chiude molto bene al 2° scatto. Nessun metodo particolare nell'installazione. (in commercio da settembre 2004)
RENAULT	SCENIC 1°SERIE DAL '99 AL '03		
	Defender	Universale	
RENAULT	SCENIC 2°SERIE DAL '03 AL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
RENAULT	SCENIC 3°SERIE DAL '09 Anche X-MOD. Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Utilizzare la testina da 75mm, allungata di 10mm chiude bene 2° scatto.Si consiglia di applicare il Bullock da destra.In commercio dal 2009 restyling nel 2013
RENAULT	TWINGO 1°SERIE DAL '93 AL '07		
	Defender	Universale	
RENAULT	TWINGO 2°SERIE DAL '07 AL '14		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
RENAULT	TWINGO 3°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare testina da 50mm(Corta), allungata di 5mm chiude molto bene 2° scatto.
RENAULT	TWIZY		
	Defender	Universale	
RENAULT	ZOE		
	Defender	Universale	
ROVER	200		
	Defender	Universale	
ROVER	45		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
ROVER 75			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SAAB 9.3 1°SERIE DAL '98 AL '02			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	Il modello L chiude bene al 2° scatto. Nessun problema nell'inserimento dell'antifurto nella pedaliera.
SAAB 9.3 2°SERIE DAL '02 AL '13			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	La pedaliera è molto larga. Con la testina da 75mm blocca bene senza problemi nell'inserimento. Nessun particolare procedimento nella chiusura. Le versioni della 9.3 sono Sport Sedan e Cabriolet.
SAAB 9.5			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Sono stati effettuati diversi restyling sull'auto, ma il modello X con la testina da 75mm (media) è rimasto invariato.
SAAB 900			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Si inserisce a coltello tra le leve poi si ruota e lo si posiziona orizzontalmente con facilità. Premere per ottenere il 1° scatto. Non si sfilà. Premendo con forza si ottiene il 2° scatto.
SEAT ALHAMBRA			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Pedale frizione in plastica pedale freno in ferro. L'antifurto si posiziona tra i pedali senza grosse difficoltà. Assicurarsi che sia centrato tra i pedali e premere sul manico, l'antifurto si chiuderà fino al 2° scatto senza problemi.
SEAT ALTEA Anche XL			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	L'antifurto con la testina da 75mm (media) si chiude bene al 2° scatto. Nessun metodo particolare nell'inserimento e nella chiusura.
SEAT AROSA			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Installazione normale senza alcun tipo di problemi. Chiude al 2° scatto. Consigliamo di allungare di circa 15 mm la testina da 75mm(media)dell'antifurto per un miglior bloccaggio dei pedali.
SEAT CORDOBA			
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X OPPURE M	Installazione normale senza alcun tipo di problemi. Chiude al 2° scatto. Consigliamo di allungare di circa 15 mm la testina da 75mm(media)dell'antifurto per un miglior bloccaggio dei pedali.

SEAT	EXEO	Anche SW	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

SEAT	FREETRACK		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

SEAT	IBIZA 3°SERIE DAL '02 AL '09	Restyling nel 2006 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	tenere l'impugnatura appoggiata al vano sotto volante.

SEAT	IBIZA 4°SERIE DAL '08	Restyling nel 2012 e nel 2015 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2009 (5°serie)testina da 65mm allungata di 3mm, va bene anche il modello J testina da 50mm

SEAT	LEON 1°SERIE DAL '99 AL '05		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Il montaggio non presenta particolari difficoltà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior bloccaggio delle leve dei pedali.

SEAT	LEON 2°SERIE DAL '05 AL '12	Restyling nel 2009 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

SEAT	LEON 3°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm allungata di 2mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	

SEAT	MII DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm(corta) chiude bene 1°scatto.

SEAT	TOLEDO 2°SERIE DAL '98 AL '09		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X OPPURE M	Installazione normale senza alcun tipo di problemi. Chiude al 2° scatto, consigliamo di allungare leggermente la testina dell'antifurto in base alle necessità delle tre versioni di vettura circa 5 mm.
SEAT			
	TOLEDO 3°SERIE DAL '04 AL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SKODA			
	FABIA 1°SERIE DAL '99 AL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm (media)Consigliamo di entrare tra i pedali a coltello da dx a sx. Premendo si chiuderà fino al 2° scatto.
SKODA			
	FABIA 2°SERIE DAL '07 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SKODA			
	FABIA 3°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm(corta) allungata di qualche mm chiude solo 1°scatto. Applicazione un po' difficoltosa causa pedali molto spessi.
SKODA			
	FELICIA		
	Defender	Universale	
SKODA			
	OCTAVIA 1°SERIE DAL '96 AL '04		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Consigliamo, per facilitare il montaggio dell'antifurto, una volta che questo è tra i pedali aperto, di appoggiare il manico giallo al vano in plastica sotto il volante. In questa posizione premere. Si chiuderà fino al 2° scatto. Inoltre deve essere montato subito sopra i gommini
SKODA			
	OCTAVIA 2°SERIE DAL '04 AL '12		Restyling nel 2008 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SKODA			
	OCTAVIA 3°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SKODA			
	RAPID		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Chiude bene 1°scatto
SKODA	ROOMSTER		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SKODA	SUPERB 1°SERIE DAL '01 AL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Allungare la testina da 75mm(media) di 10/15 mm. Chiude al 2° scatto.
SKODA	SUPERB 2°SERIE DAL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SKODA	YETI DAL '09	Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SMART	FORFOUR 1°SERIE DAL '04 AL '06		
	Defender	Universale	
SMART	FORFOUR 2°SERIE DAL '15		
	Excellence	X	Utilizzare testina corta, allungata di 5/10mm chiude molto bene 1° scatto. Con una leggera pressione si ottiene anche il 2° scatto. Applicare appena sotto il vano proteggi gambe.
SMART	FORTWO 1°SERIE DAL '98 AL '07		
	Defender	Universale	
SMART	FORTWO 2°SERIE DAL '07 AL '15		
	Defender	Universale	
SMART	FORTWO 3°SERIE DAL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare testina corta, allungata di 5/10mm chiude molto bene 1° scatto. Con una leggera pressione si ottiene anche il 2° scatto. Applicare appena sotto il vano proteggi gambe.

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
SSANGYONG KORANDO			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SSANGYONG KYRON			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
SSANGYONG MUSSO			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SSANGYONG REXTON			
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
SSANGYONG RODIUS			
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	
SUBARU BRZ			
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 10mm chiude bene 2° scatto
SUBARU FORESTER 2°SERIE DAL '03 AL '08			
	Defender	Universale	
SUBARU FORESTER 3°SERIE DAL '08 AL '11			
	Defender	Universale	
SUBARU FORESTER 4°SERIE DAL '12 Restyling nel 2016 la pedaliera non cambia			
	Defender	Universale	
SUBARU IMPREZA 2°SERIE DAL '01 AL '08			
	Defender	Universale	
SUBARU IMPREZA 3°SERIE DAL '08			

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
SUBARU	JUSTY		
	Defender	Universale	
SUBARU	LEGACY 4°SERIE DAL '03 AL '09		
	Defender	Universale	
SUBARU	LEGACY 5°SERIE DAL '09		
	Defender	Universale	
SUBARU	OUTBACK		
	Defender	Universale	
SUBARU	TREZIA		
	Defender	Universale	
SUBARU	XV DAL '11		
	Defender	Universale	
SUZUKI	ALTO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SUZUKI	CELERIO		
	Defender	Universale	
SUZUKI	GRAND VITARA 1°SERIE DAL '99 AL '05		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	L'antifurto chiude fino al 1° scatto. Consigliamo di appoggiare il manico giallo alla plancia in plastica sotto il volante e premere con decisione.
SUZUKI	GRAND VITARA 2°SERIE DAL '06		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
SUZUKI	IGNIS		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
SUZUKI	JIMNY		
	Defender	Universale	
SUZUKI	LIANA		
	Defender	Universale	
SUZUKI	S CROSS		
	Defender	Universale	
SUZUKI	SAMURAI		
	Excellence	K	
SUZUKI	SPLASH		
	Defender	Universale	
SUZUKI	SWIFT 4°SERIE DAL '04 AL '10		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
SUZUKI	SWIFT 5°SERIE DAL '10		
	Defender	Universale	Solo Defender non ci sono Excellence compatibili.
	Absolute	Universale	
SUZUKI	SX4 1°SERIE DAL '96 AL '12		
	Defender	Universale	
SUZUKI	SX4 2°SERIE DAL '13		
	Defender	Universale	
SUZUKI	VITARA DAL '15		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
SUZUKI	VITARA DAL '88 AL '98		
	Defender	Universale	
SUZUKI	WAGON R+		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
TOYOTA	AURIS		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Applicare dal basso, premere, il Bullock chiude bene 2° scatto
TOYOTA	AVENSIS		
	Defender	Universale	
TOYOTA	AYGO 1°SERIE DAL '05 AL 14		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 1 cm per un miglior serraggio ai pedali. Prodotta nello stabilimento di Kolin (Rep. Ceca) come la Peugeot 107 e la Citroen C1
TOYOTA	AYGO 2°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
TOYOTA	CARINA		
	Defender	Universale	
TOYOTA	CELICA		
	Defender	Universale	
TOYOTA	COROLLA dopo il '02		
	Defender	Universale	
TOYOTA	COROLLA prima del '02		
	Defender	Universale	
TOYOTA	GT 86		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
TOYOTA	HILUX		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
TOYOTA	IQ 2010		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
TOYOTA	LAND CRUISER		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
TOYOTA	PREVIA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE L	
TOYOTA	RAV 4 2°SERIE DAL '00 AL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Una volta che l'antifurto è tra i pedali tenerlo verso sx e chiuderlo fino al 2° scatto.
TOYOTA	RAV 4 3°SERIE DAL '06 AL '13		
	Defender	Universale	
TOYOTA	RAV 4 4°SERIE DAL '13		
	Defender	Universale	
TOYOTA	URBAN CRUISER		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
TOYOTA	VERSO DAL '09		
	Defender	Universale	
TOYOTA	YARIS 1°SERIE DAL '99 AL '05		
	Defender	Universale	
TOYOTA	YARIS 2°SERIE DAL '05 AL '11		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm(MEDIA) allungata di 7mm chiude bene 2° scatto
TOYOTA	YARIS 3°SERIE DAL '11		
	Defender	Universale	Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia
	Excellence	W OPPURE Y	Testina da 50mm allungata di 10mm chiude bene 2° scatto. Va bene anche modello X.
VOLKSWAGEN	BORA		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X OPPURE M	
	Absolute	Universale	
VOLKSWAGEN	CADDY	Tutte le serie	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	allungato di 5-6 mm blocca bene al secondo scatto
	Absolute	Universale	
VOLKSWAGEN	EOS		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLKSWAGEN	FOX		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLKSWAGEN	GOLF 4°SERIE DAL '97 AL '03		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Il montaggio non presenta particolari difficoltà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior bloccaggio delle leve dei pedali.
	Absolute	Universale	
VOLKSWAGEN	GOLF 5°SERIE DAL '03 AL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Il montaggio non presenta particolari difficoltà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior bloccaggio delle leve dei pedali.
	Absolute	Universale	
VOLKSWAGEN	GOLF 6°SERIE DAL '08 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Il montaggio non presenta particolari difficoltà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior bloccaggio delle leve dei pedali.
	Absolute	Universale	
VOLKSWAGEN	GOLF 7°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	In commercio dal 2012. Allungare la testina media (da 75mm) di 10mm chiude bene 2° scatto.
	Absolute	Universale	
VOLKSWAGEN	GOLF MULTISPAZIO		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
	Absolute	Universale	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLKSWAGEN	GOLF SPORTSVAN		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLKSWAGEN	JETTA		
	Defender	Universale	
VOLKSWAGEN	LUPO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLKSWAGEN	PASSAT	Tutte le serie	
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm allungata di 10mm chiude molto bene 2° scatto. Va bene anche sulla pedaliera in alluminio (sportiva)
VOLKSWAGEN	POLO 3°SERIE DAL'95 AL '01		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
-------	--------------	----------------	----------------

VOLKSWAGEN	POLO 4°SERIE DAL '01 AL '09		
	Defender	Universale	

VOLKSWAGEN	POLO 5°SERIE DAL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2009 (5°serie)testina da 65mm allungata di 3mm, va bene anche il modello J testina da 50mm

VOLKSWAGEN	POLO 6°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	modello X testina da 50mm allungata fino al massimo
	Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN	SCIROCCO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

VOLKSWAGEN	SHARAN 1°SERIE DAL '95 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

VOLKSWAGEN	SHARAN 2°SERIE DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
	Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN	TIGUAN 1°SERIE DAL'07 AL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

VOLKSWAGEN	TIGUAN 2°SERIE DAL '16		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	testina da 75mm allungata di qualche mm chiude molto bene 2°scatto. Nessuna difficoltà nell'applicazione.
	Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN	TOURAN		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
-------	--------------	----------------	----------------

VOLKSWAGEN	TRANSPORTER T4 DAL '90 AL '03		
------------	-------------------------------	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X	Utilizzare la tetina da 100mm (lunga) chiude bene 2° scatto

VOLKSWAGEN	TRANSPORTER T5 DAL '03 AL '15		
------------	-------------------------------	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X OPPURE M	Allungare la testina da 75 (media) di 5-6 mm blocca bene al secondo scatto

VOLKSWAGEN	UP		
------------	----	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLVO	C30		
-------	-----	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X OPPURE M	

VOLVO	C70		
-------	-----	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

VOLVO	S40		
-------	-----	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X OPPURE M	

VOLVO	S60		
-------	-----	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X OPPURE M	

VOLVO	S70		
-------	-----	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

VOLVO	S80		
-------	-----	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

VOLVO	V40 DAL '12	Restyling nel 2016 la pedaliera non cambia	
-------	-------------	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X OPPURE M	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
VOLVO	V50		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLVO	V60 DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	Testina da 75mm allungato di 15mm chiude bene 1° scatto
VOLVO	V70 2°SERIE DAL '00 AL '07		
	Defender	Universale	
VOLVO	V70 3°SERIE DAL '07 AL '16		
	Defender	Universale	
	Excellence	X OPPURE M	
VOLVO	XC60		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
VOLVO	XC70		
	Defender	Universale	
	Excellence	W OPPURE Y	